



AccessData®

FTK®

MOBILE PHONE EXAMINER

Cable Connectivity Directory

MODEL	USB CABLE
Alcatel:	
Alcatel One Touch 535	SHP GX30
Alcatel One Touch 715	350
Alcatel One Touch 735	SHP GX30
Apple:	
Apple iPhone	6210
Ericsson:	
Ericsson A2618s	SIM C25
Ericsson A2628s	SIM C25
Ericsson R310s	SIM C25
Ericsson R320s	SIM C25
Ericsson R520m	SIM C25
Ericsson R600	SIM C25
Ericsson T20s	SIM C25
Ericsson T28s	SIM C25
Ericsson T39m	SIM C25
Ericsson T65	SIM C25
Ericsson T68	SIM C25
Kyocera:	
Kyocera SE44	CA-45
LG:	
LG 510w	5210
LG B2100	CA-45
LG C1200	CA-45
LG C3300	CA-45
LG C3320	CA-45
LG F2400	CA-45
LG G3000	NOK DAU-9P
LG G5200	NOK DAU-9P
LG G5300	NOK DAU-9P
LG G5310	NOK DAU-9P
LG G5400	NOK DAU-9P
LG G5500	NOK DAU-9P
LG G7000	NOK DAU-9P
LG G7020	NOK DAU-9P
LG G7030	NOK DAU-9P
LG G7050	NOK DAU-9P
LG G7100	NOK DAU-9P
LG HB620T	8850
LG KE500	DKE-2
LG KE800	8850
LG KE820	8850

MODEL	USB CABLE
LG: (con't)	
LG KE850	8850
LG KE970	8850
LG KF300	8850
LG KF310	8850
LG KF510	8850
LG KF600	8850
LG KF700	8850
LG KG110	DKE-2
LG KG120	DKE-2
LG KG130	DKE-2
LG KG225	CA-45
LG KG290	8850
LG KG320	8850
LG KG328	8850
LG KG800	8850
LG KG810	8850
LG KG920	8850
LG KM380	8850
LG KM500	8850
LG KP130	8850
LG KP202	8850
LG KP202i	8850
LG KP230	8850
LG KU250	8850
LG KU311	8850
LG KU380	8850
LG KU990	8850
LG LX1200	CA-101
LG V15225	CA-101
LG VX4400	5210
LG VX6000	CA-101
LG VX6100	6210
LG VX7000	X70
LG W3000	CA-45
LG W5200	CA-45
LG W7000	CA-45
LG W7020	CA-45
Apple:	
Mivvy Chat	MICRO USB
Mivvy Dual	MICRO USB
MobileWatch:	
MobileWatch M500	MICRO USB

MODEL	USB CABLE
Motorola:	
Motorola A1000	MOT V60
Motorola A1200	MOT V60
Motorola A835	MOT V60
Motorola C250	MICRO USB
Motorola C385	MICRO USB
Motorola C450	MICRO USB
Motorola C550	MICRO USB
Motorola C650	MICRO USB
Motorola E1	MICRO USB
Motorola E1000	OT535
Motorola E1070	OT535
Motorola E398	MOT V60
Motorola E550	MOT V60
Motorola E770	MICRO USB
Motorola E770v	MICRO USB
Motorola E8	MINI USB
Motorola EM30	MICRO USB
Motorola K1	MICRO USB
Motorola K1v	MICRO USB
Motorola K3	MICRO USB
Motorola L2	MICRO USB
Motorola L6	MICRO USB
Motorola L7	MICRO USB
Motorola L7e	MICRO USB
Motorola L7v	MICRO USB
Motorola L9	MICRO USB
Motorola T190	MOT V60
Motorola T720	MOT V60
Motorola T720c	MOT V60
Motorola T720i	MOT V60
Motorola Timeport 280	MOT V60
Motorola U6	MICRO USB
Motorola U9	MINI USB
Motorola V1075	MICRO USB
Motorola V1100	MICRO USB
Motorola V120t	MOT V60
Motorola V180	MICRO USB
Motorola V186	MICRO USB
Motorola V220	MICRO USB
Motorola V235	MICRO USB
Motorola V3	MICRO USB
Motorola V300	MOT V60
Motorola V360	MOT V60
Motorola V360v	MOT V60
Motorola V3c	MICRO USB

MODEL	USB CABLE
Motorola: (con't)	
Motorola V3i	MICRO USB
Motorola V3iv	MICRO USB
Motorola V3x	MICRO USB
Motorola V3xv	MICRO USB
Motorola V3xx	MICRO USB
Motorola V3xxv	MICRO USB
Motorola V500	MOT V60
Motorola V505	MOT V60
Motorola V525	MOT V60
Motorola V525M	MOT V60
Motorola V535	MOT V60
Motorola V547	MOT V60
Motorola V551	MOT V60
Motorola V6	MICRO USB
Motorola V60	MOT V60
Motorola V600	MOT V60
Motorola V60i	MOT V60
Motorola V60t	MOT V60
Motorola V620	MOT V60
Motorola V635	MOT V60
Motorola V66	MOT V60
Motorola V66i	MOT V60
Motorola V70	MOT V60
Motorola V710	MOT V60
Motorola V8	MINI USB
Motorola V80	MOT V60
Motorola V9	MINI USB
Motorola V975	OT535
Motorola W490	MICRO USB
Motorola W510	MICRO USB
Motorola Z3	MICRO USB
Motorola Z6	MICRO USB
Motorola ZN5	MINI USB
Nokia:	
Nokia 2100	DKU-5
Nokia 2610	A707
Nokia 2680	E720
Nokia 2680 slide	E720
Nokia 3100	C975
Nokia 3105	C975
Nokia 3109 classic	A310
Nokia 3110 classic	A310
Nokia 3120	E720
Nokia 3200	C975

MODEL	USB CABLE
Nokia: (cont)	
Nokia 3210	C975
Nokia 3220	C975
Nokia 3230	C975
Nokia 3410	E530
Nokia 3500 classic	A310
Nokia 3510	DKU-2
Nokia 3510i	DKU-2
Nokia 3600 slide	E720
Nokia 3610	E720
Nokia 3610 fold	E720
Nokia 5000	E720
Nokia 5070	C975
Nokia 5100	C975
Nokia 5110	SAM S300/S308
Nokia 5140	DKU-5
Nokia 5140i	DKU-5
Nokia 5200	A310
Nokia 5210	S100
Nokia 5220 XpressMusic	E720
Nokia 5300 XpressMusic	A310
Nokia 5310 XpressMusic	E720
Nokia 5320	E720
Nokia 5320 XpressMusic	E720
Nokia 5500 Sport	DKU-2
Nokia 5610 XpressMusic	E720
Nokia 6020	C975
Nokia 6021	C975
Nokia 6030	GD87
Nokia 6060	GD87
Nokia 6070	C975
Nokia 6080	C975
Nokia 6085	DKU-2
Nokia 6100	DKU-5
Nokia 6101	DKU-5
Nokia 6101b	DKU-5
Nokia 6102	DKU-5
Nokia 6103	DKU-5
Nokia 6110	A310
Nokia 6110 Navigator	A310
Nokia 6111	SHP GX10
Nokia 6120 classic	A310
Nokia 6121 classic	A310
Nokia 6124 classic	A310
Nokia 6125	DKU-2
Nokia 6131	DKU-2

MODEL	USB CABLE
Nokia: (cont)	
Nokia 6150	SAM S300/S308
Nokia 6151	DKU-2
Nokia 6170	SHP GX10
Nokia 6210	E720
Nokia 6220	DKU-5
Nokia 6220 classic	E720
Nokia 6225	DKU-5
Nokia 6230	SHP GX10
Nokia 6230i	SHP GX10
Nokia 6233	DKU-2
Nokia 6234	DKU-2
Nokia 6250	DKU-5
Nokia 6260	SHP GX10
Nokia 6267	A310
Nokia 6270	SHP GX10
Nokia 6280	SHP GX10
Nokia 6288	DKU-2
Nokia 6290	A310
Nokia 6300	A310
Nokia 6310	SAM S300/S308
Nokia 6310i	SAM S300/S308
Nokia 6500 classic	E720
Nokia 6500 slide	E720
Nokia 6555	E720
Nokia 6600	E720
Nokia 6600 slide	E720
Nokia 6610	DKU-5
Nokia 6610i	DKU-5
Nokia 6630	SHP GX10
Nokia 6670	SHP GX10
Nokia 6680	SHP GX10
Nokia 6681	SHP GX10
Nokia 6800	DKU-5
Nokia 6810	DKU-5
Nokia 6820	DKU-5
Nokia 6822	DKU-5
Nokia 7110	DKU-5
Nokia 7200	DKU-5
Nokia 7210	DKU-5
Nokia 7250	DKU-5
Nokia 7250i	DKU-5
Nokia 7260	DKU-5
Nokia 7270	SHP GX10
Nokia 7360	DKU-5
Nokia 7370	DKU-2

MODEL	USB CABLE
Nokia: (<i>con't</i>)	
Nokia 7373	DKU-2
Nokia 7390	A310
Nokia 7500 Prism	A310
Nokia 7600	SHP GX10
Nokia 7610	SHP GX10
Nokia 7650	CA-42
Nokia 7710	SHP GX10
Nokia 8210	S100
Nokia 8250	S100
Nokia 8310	A310
Nokia 8800	E720
Nokia 8810	A310
Nokia 8850	ALT-OT511
Nokia 8910	DKU-2
Nokia 8910i	DKU-2
Nokia 9300	DKU-2
Nokia 9300i	DKU-2
Nokia 9500	DKU-2
Nokia E50	DKU-2
Nokia E51	A310
Nokia E61	DKU-2
Nokia E61i	DKU-2
Nokia E65	DKU-2
Nokia E66	E720
Nokia E71	E720
Nokia E90	A310
Nokia N70	DKU-2
Nokia N71	DKU-2
Nokia N72	DKU-2
Nokia N73	DKU-2
Nokia N76	A310
Nokia N80	DKU-2
Nokia N90	DKU-2
Nokia N95	A310
Nokia N95 8GB	A310
Nokia N-Gage	A310
Nokia N-Gage QD	A310

Panasonic:

Panasonic GD67	LG 7020
Panasonic X700	5300

Philips:

Philips 530	S55
Philips 535	SONY K750

MODEL	USB CABLE
Philips: (<i>con't</i>)	
Philips 630	LG 8110/8120
Philips 650	LG 7000
Philips 755	LG 7000
Philips Fisio 620	G5300
Philips Fisio 625	G5300
Philips Fisio 820	G5300
Philips Fisio 822	G5300
Philips Fisio 825	G5300

Sagem:

Sagem my400V	PHL 535
Sagem my411V	PHL 535
Sagem myC-2	PHL 530
Sagem myC2-3	PHL 530
Sagem myC-3b	PHL 530
Sagem myC-4	PHL 530
Sagem myC5-2	PHL 530
Sagem myV-65	PHL 530
Sagem myX2-2	PHL 530
Sagem myX-7	PHL 530
Sagem myZ-55	PHL 530

Samsung:

Samsung Armani	SAM E700
Samsung GT-B2700	SAM E700
Samsung GT-i8510	MICRO USB
Samsung GT-M8800	SAM E700
Samsung GT-S7330	SAM E700
Samsung SCH-U420	D500
Samsung SGH-A800	DCA-140
Samsung SGH-B520	SAM E700
Samsung SGH-C100	MYC4-2
Samsung SGH-D410	SE K750
Samsung SGH-D500	SE K750
Samsung SGH-D500E	SE K750
Samsung SGH-D600	SAM E700
Samsung SGH-D600E	SAM E700
Samsung SGH-D800	D500
Samsung SGH-D820	D500
Samsung SGH-D830	D500
Samsung SGH-D880	D500
Samsung SGH-D900	SAM E700
Samsung SGH-D980	SAM E700
Samsung SGH-E100	SAM E700
Samsung SGH-E200	SAM E700

MODEL

USB CABLE

Samsung: (cont)

Samsung SGH-E250	SAM E700
Samsung SGH-E251	SAM E700
Samsung SGH-E2510	SAM E700
Samsung SGH-E300	SAM E700
Samsung SGH-E330	SAM E700
Samsung SGH-E330N	SAM E700
Samsung SGH-E335	SAM D800
Samsung SGH-E340	SAM D800
Samsung SGH-E350	SAM D800
Samsung SGH-E360	SAM D800
Samsung SGH-E390	D500
Samsung SGH-E530	PHL 630
Samsung SGH-E570	SAM D800
Samsung SGH-E570V	SAM D800
Samsung SGH-E590	D500
Samsung SGH-E600	SE K750
Samsung SGH-E630	SAM D800
Samsung SGH-E700	SAM D800
Samsung SGH-E710	SAM D800
Samsung SGH-E715	LG KG90/800
Samsung SGH-E720	MY100X
Samsung SGH-E760	SE K750
Samsung SGH-E770	SE K750
Samsung SGH-E780	D500
Samsung SGH-E800	SAM D800
Samsung SGH-E820	SAM D800
Samsung SGH-E840	D500
Samsung SGH-E900	D500
Samsung SGH-E950	D500
Samsung SGH-F200	SAM E700
Samsung SGH-F210	SAM E700
Samsung SGH-F250	D500
Samsung SGH-F300	D500
Samsung SGH-F400	SAM E700
Samsung SGH-F480	SAM E700
Samsung SGH-F490	SAM E700
Samsung SGH-F490V	SAM E700
Samsung SGH-G400	SAM E700
Samsung SGH-G600	SAM E700
Samsung SGH-G800	SAM E700
Samsung SGH-G810	SAM E700
Samsung SGH-J150	SAM E700
Samsung SGH-J600	D500
Samsung SGH-J700	SAM E700
Samsung SGH-J700V	SAM E700

MODEL

USB CABLE

Samsung: (cont)

Samsung SGH-J800	SAM E700
Samsung SGH-L700	MICRO USB
Samsung SGH-L770V	SAM E700
Samsung SGH-L810V	SAM E700
Samsung SGH-M150	SAM E700
Samsung SGH-M310	D500
Samsung SGH-M310V	D500
Samsung SGH-M3200	SAM E700
Samsung SGH-M3510	SAM E700
Samsung SGH-M7500	SAM E700
Samsung SGH-P300	D500
Samsung SGH-P400	D500
Samsung SGH-P730	MY100X
Samsung SGH-S300	LG KG90/800
Samsung SGH-S300M	LG KG90/800
Samsung SGH-S3600	SE K750
Samsung SGH-S400i	SE K750
Samsung SGH-S401i	SE K750
Samsung SGH-S500	SE K750
Samsung SGH-S720i	SAM E700
Samsung SGH-S730i	SAM E700
Samsung SGH-U100	D500
Samsung SGH-U300	D500
Samsung SGH-U600	SAM E700
Samsung SGH-U700	SAM E700
Samsung SGH-U800	SAM E700
Samsung SGH-U900	SAM E700
Samsung SGH-U900V	SAM E700
Samsung SGH-V200	LG KG90/800
Samsung SGH-X100	LG KG90/800
Samsung SGH-X200	LG KG90/800
Samsung SGH-X210	LG KG90/800
Samsung SGH-X450	LG KG90/800
Samsung SGH-X460	LG KG90/800
Samsung SGH-X480	LG KG90/800
Samsung SGH-X510	LG KG90/800
Samsung SGH-X520	LG KG90/800
Samsung SGH-X600	SAM D800
Samsung SGH-X640	SAM D800
Samsung SGH-X650	SAM D800
Samsung SGH-X660	SAM D800
Samsung SGH-X660V	SAM D800
Samsung SGH-X680V	SAM D800
Samsung SGH-X700	SE K750
Samsung SGH-X820	D500

MODEL

USB CABLE

Samsung: (con't)

Samsung SGH-X830	D500
Samsung SGH-Z300	SAM D800
Samsung SGH-Z320i	SE K750
Samsung SGH-Z400	SAM E700
Samsung SGH-Z400V	SAM E700
Samsung SGH-Z500V	D500
Samsung SGH-Z540	D500
Samsung SGH-Z540V	D500
Samsung SGH-Z560	SAM E700
Samsung SGH-Z560V	SAM E700
Samsung SGH-Z650i	D500
Samsung SGH-Z720	D500
Samsung SGH-ZV10	D500
Samsung SGH-ZV30	D500
Samsung SGH-ZV40	D500
Samsung SGH-ZV60	SAM E700
Samsung SPH-A660	DCA-140

Sharp:

Sharp 550SH	LG KG90/800
Sharp 703SH	LG KG90/800
Sharp 770SH	LG KG90/800
Sharp 903SH	LG KG90/800
Sharp GX17	LG KG90/800
Sharp GX29	LG KG90/800
Sharp GX33	LG KG90/800
Sharp GX40	LG KG90/800

Siemens:

Siemens A65	CA-42
Siemens A75	CA-42
Siemens AX75	CA-42
Siemens C35	CA-53
Siemens C35i	CA-53
Siemens C45	CA-53
Siemens C55	CA-42
Siemens C60	CA-42
Siemens C65	CA-42
Siemens C72	CA-42
Siemens C75	CA-42
Siemens CF62	CA-42
Siemens CF75	CA-42
Siemens CX65	CA-42
Siemens CX70	CA-42
Siemens CX75	CA-42

MODEL

USB CABLE

Siemens: (con't)

Siemens CXT65	CA-42
Siemens M35i	CA-53
Siemens M50	CA-53
Siemens M55	CA-42
Siemens M65	CA-42
Siemens M75	CA-42
Siemens MC60	CA-42
Siemens ME45	CA-53
Siemens ME75	CA-42
Siemens MT50	CA-53
Siemens S35i	CA-53
Siemens S45	CA-53
Siemens S45i	CA-53
Siemens S55	CA-42
Siemens S65	CA-42
Siemens SK65	CA-42
Siemens SL45	CA-53
Siemens SL45i	CA-53
Siemens SL55	CA-42
Siemens SL65	CA-42
Siemens SX1	CA-42

Sony Ericsson:

Sony Ericsson C510	SE T68
Sony Ericsson C702	SE T68
Sony Ericsson C902	SE T68
Sony Ericsson C905	SE T68
Sony Ericsson D750i	SE T68
Sony Ericsson G502	SE T68
Sony Ericsson G705	SE T68
Sony Ericsson J300i	SE T68
Sony Ericsson K300i	SE T68
Sony Ericsson K310i	SE T68
Sony Ericsson K320i	SE T68
Sony Ericsson K500i	SE T68
Sony Ericsson K510i	SE T68
Sony Ericsson K530i	SE T68
Sony Ericsson K550i	SE T68
Sony Ericsson K600i	SE T68
Sony Ericsson K610i	SE T68
Sony Ericsson K610im	SE T68
Sony Ericsson K660i	SE T68
Sony Ericsson K700i	SE T68
Sony Ericsson K750i	SE T68
Sony Ericsson K770i	SE T68

MODEL

USB CABLE

Sony Ericsson: (*con't*)

Sony Ericsson K790i	SE T68
Sony Ericsson K800i	SE T68
Sony Ericsson K810i	SE T68
Sony Ericsson K850i	SE T68
Sony Ericsson M600i	SE T68
Sony Ericsson P1i	SE T68
Sony Ericsson P800	SE T68
Sony Ericsson P900	SE T68
Sony Ericsson P910i	SE T68
Sony Ericsson S500i	SE T68
Sony Ericsson S700i	SE T68
Sony Ericsson T200	SIM C25
Sony Ericsson T230	SIM C25
Sony Ericsson T290i	SIM C25
Sony Ericsson T300	SIM C25
Sony Ericsson T310	SIM C25
Sony Ericsson T610	SIM C25
Sony Ericsson T61c	SIM C25
Sony Ericsson T630	SIM C25
Sony Ericsson T650i	SIM C25
Sony Ericsson T68i	SIM C25
Sony Ericsson V630i	SE T68
Sony Ericsson V640i	SE T68
Sony Ericsson W200i	SE T68
Sony Ericsson W300i	SE T68
Sony Ericsson W350i	SE T68
Sony Ericsson W380i	SE T68
Sony Ericsson W550i	SE T68
Sony Ericsson W580i	SE T68
Sony Ericsson W595i	SE T68
Sony Ericsson W610i	SE T68
Sony Ericsson W660i	SE T68
Sony Ericsson W700i	SE T68
Sony Ericsson W705i	SE T68
Sony Ericsson W710i	SE T68
Sony Ericsson W760i	SE T68
Sony Ericsson W800i	SE T68
Sony Ericsson W810i	SE T68
Sony Ericsson W850i	SE T68
Sony Ericsson W880i	SE T68
Sony Ericsson W890i	SE T68
Sony Ericsson W900i	SE T68
Sony Ericsson W910i	SE T68
Sony Ericsson W980i	SE T68
Sony Ericsson Z1010	SE T68

MODEL

USB CABLE

Sony Ericsson: (*con't*)

Sony Ericsson Z310i	SE T68
Sony Ericsson Z520i	SE T68
Sony Ericsson Z530i	SE T68
Sony Ericsson Z550i	SE T68
Sony Ericsson Z555i	SE T68
Sony Ericsson Z600	SE T68
Sony Ericsson Z610i	SE T68
Sony Ericsson Z710i	SE T68
Sony Ericsson Z770i	SE T68

Samsung:

C200	SAM S308
C300	SAM S308
D410	SAM S308
D500/D500e	SAM D500/D600
D510	SAM D500/D600
D520	SAM D800/D820
D600e	SAM D500/D600
D800	SAM D800/D820
D820	SAM D800/D820
D830	SAM D800/D820
D840	SAM D800/D820
D900/D870/D900i	SAM D800/D820
E100	SAM E700/E708
E200	SAM D800/D820
E250	SAM D800/D820
E300	SAM S308
E330/E330N	SAM E700/E708
E340	SAM D500/D600
E350	SAM D500/D600
E370	SAM D500/D600
E420	SAM D800/D820
E500	SAM D800/D820
E570	SAM D800/D820
E600	SAM S308
E630	SAM E700/E708
E700/E710	SAM E700/E708

Ubiquam:

Ubiquam U400	SE T68
--------------	--------

FTK[®] MOBILE PHONE EXAMINER
AccessData Corporation

CORPORATE HEADQUARTERS

384 South 400 West
Suite 200
Lindon, UT 84042 USA

NORTH AMERICA SALES

800.574.5199
801.765.4370 (fax)

INTERNATIONAL SALES

+1.801.377.5410
801.765.4370 (fax)

CUSTOMER SUPPORT

801.377.5410

TECHNICAL SUPPORT

801.377.5622
